

κατανάλωση αρμόστοκου ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)							
	1	2	3	4	5	7	9	10
20 x 20 x 4	0,6	1,3	1,8					
50 x 50 x 4	0,2	0,5	0,7					
100 x 100 x 6	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9			
100 x 100 x 8	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2			
200 x 200 x 6	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5			
200 x 200 x 8	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8		
250 x 450 x 8	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5		
300 x 600 x 10	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8
300 x 600 x 12	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9
330 x 330 x 8	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5		
330 x 330 x 10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9
400 x 400 x 8	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4		
400 x 400 x 10	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	
450 x 450 x 10	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7
450 x 450 x 12	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7	0,8
500 x 500 x 9	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	
600 x 600 x 10	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5
600 x 600 x 12	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
800 x 800 x 12	0,1	0,1	0,1					
800 x 800 x 15	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6